

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Myrtille Twist chenille



91-003906-004 (FR)

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Myrtille Twist chenille** de **VTech®**. Félicitations ! Grâce à cette petite chenille amusante, votre tout-petit développe sa motricité et stimule ses sens. Il s'amuse à faire tourner le corps de la chenille pour créer différentes postures. Le bouton Cœur lui permet de déclencher de nombreuses interactions et d'entendre de jolies chansons et mélodies.



CONTENU DE LA BOÎTE

- Myrtille Twist chenille de VTech®
- Un manuel d'utilisation


ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this parent's guide as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la tête de la chenille à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles boutons LR44 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



⚠ ATTENTION :

Ce produit contient des piles boutons. En cas d'ingestion, une pile bouton peut provoquer, en moins de deux heures, de graves brûlures chimiques internes pouvant conduire à la mort. Trier immédiatement les piles usagées. Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps de votre enfant, il faut consulter immédiatement un médecin aux urgences hospitalières.

⚠ WARNING:

This product contains a button or coin cell battery. If swallowed, a button or coin cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and can lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention and go straight to the nearest hospital emergency department.



MISE EN GARDE

- Utiliser uniquement 3 piles boutons LR44 pour ce jouet.
- Les piles boutons utilisées avec ce jouet doivent être tenues à l'écart des enfants qui pourraient encore porter des choses à la bouche. Si une pile bouton est avalée, il faut consulter immédiatement un médecin.
- Mettre en place les piles boutons en respectant les polarités + et -.
- Ne pas utiliser les piles boutons endommagées.
- Ne pas mettre les bornes des piles boutons en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles boutons usagées du jouet.
- Retirer les piles boutons en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger les piles boutons non rechargeables.
- Ne pas mélanger des piles boutons neuves avec des usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles à l'oxyde d'argent.



ATTENTION :



Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Batteries are to be installed by an adult.
Keep batteries out of reach from children.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** ☀️. Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** ●.



2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Myrtille Twist chenille** s'éteint automatiquement après environ 25 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **bouton Cœur**.

Note : si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS


1. Bouton Cœur

Appuyer sur le **bouton Cœur** pour entendre de nombreuses interactions, des chansons et des mélodies. La lumière du cœur clignote en rythme avec les sons.



2. Parties du corps à faire tourner

Tourner et manipuler les différentes parties du corps de la chenille permet à votre tout-petit de développer sa motricité fine.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Gentil coquelicot*
2. *Enroulez le fil*
3. *Savez-vous planter les choux ?*
4. *Alouette*
5. *Yankee Doodle*
6. *La Ronde des légumes*
7. *Pomme de reinette*
8. *Coccinelle demoiselle*
9. *Ainsi font, font, font*
10. *1, 2, 3, nous irons au bois*
11. *Pop Goes the Weasel*
12. *Il était une dame Tartine*



PAROLES DES CHANSONS

Chanson n°1 : création VTech®

« Je tourne, je twiste, j'ondule,
Je tourne et me tortille, j'adore jouer avec toi.
On s'amuse, on chante, on danse,
C'est fou ce qu'on rit, quand on joue toi et moi ! »



Chanson n° 2 : création VTech®

« Je rampe dans les champs, et grimpe dans les arbres.
Je me balade grâce à mes six petites pattes. »

Chanson n° 3 : création VTech®

« Je suis petite et très gentille,
Mon prénom est Myrtille, la chenille. »

ENTRETIEN

- 
- Pour nettoyer **Myrtille Twist chenille**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
 - Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
 - Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
 - Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
- 



Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.


Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.





**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003906-004 (R)