

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuel d'utilisation


## Titou, mon toutou hoverboard



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Titou, mon toutou hoverboard** de **VTech®**.  
Félicitations !

Cet adorable chiot accompagne votre enfant dans ses apprentissages grâce à ses différents modes de jeu. Il lui apprend les chiffres, les émotions et à bouger tout en s'amusant ! **Titou, mon toutou hoverboard** avance, recule et tourne sur lui-même afin d'inciter votre enfant à le poursuivre et à danser avec lui. Lorsque votre enfant s'approche de lui, **Titou, mon toutou hoverboard** détecte sa présence grâce à des capteurs et interagit avec lui.



# CONTENU DE LA BOÎTE

- Titou, mon toutou hoverboard de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE

Please save this instruction manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :



- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

## NOTE :

Veillez couper et jeter l'attache permettant de fixer le jouet à son emballage. Ce cordon ne fait pas partie du jouet. Il doit être retiré puis jeté pour la sécurité de votre enfant.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir les deux compartiments à piles situés sous l'hoverboard à l'aide d'un tournevis.

3. Si des piles sont déjà présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans les compartiments à piles. L'utilisation de piles neuves alcalines ou de piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle des compartiments et s'assurer que les vis sont bien serrées.



### **ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### **WARNING:**

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

### **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

### **Tri des produits et piles usagés**




- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.



- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## FONCTIONNALITÉS

### 1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Apprentissage**  ou sur le **mode Suis-moi** . Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt** .



### 2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Titou, mon toutou hoverboard** s'éteint automatiquement après environ 50 secondes de non-utilisation, ou lorsque les capteurs ne détectent aucun mouvement après 10 minutes. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton ou déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu**.

## NOTE :

**Titou, mon toutou hoverboard** est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet. Il sera prêt à fonctionner normalement. Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS


## 1. Boutons lumineux

Appuyer sur les trois **boutons lumineux** pour apprendre les chiffres, les émotions et les mouvements, mais aussi pour écouter des chansons et des mélodies. **Titou, mon toutou hoverboard** réagit aux sons en bougeant et en dansant lorsqu'il est posé au sol. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



## 2. Bouton Patte

Appuyer sur le **bouton Patte** pour entendre des chansons, des mélodies et des sons amusants. Les lumières clignotent en rythme avec la musique.



## 3. Capteurs de mouvement avant/arrière

**Titou, mon toutou hoverboard** est équipé de capteurs spéciaux à l'avant et à l'arrière de l'hoverboard. Ils s'activent dès lors qu'un mouvement proche est détecté et **Titou, mon toutou hoverboard** se met à avancer et à tourner en émettant des sons, de la musique et des phrases amusantes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



## NOTE :

Les capteurs infrarouges situés sur l'hoverboard sont sensibles à la lumière du soleil. Les capteurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans des lieux trop éclairés, des pièces ensoleillées ou sous la lumière directe du soleil.

#### 4. Capteur de prise du jouet

**Titou, mon toutou hoverboard** possède un capteur spécial en dessous de l'hoverboard afin qu'il puisse reconnaître que votre enfant le prend dans ses mains. À chaque fois que **Titou, mon toutou hoverboard** est attrapé, vous entendez une adorable petite phrase. Le **bouton Cœur lumineux** clignotera en rythme avec les sons.



## PAROLES DES CHANSONS

**Chanson 1 : sur l'air de *Au feu, les pompiers !***

« Je suis si rapide, essaie de m'attraper !  
Je cours me cacher, sauras-tu me retrouver ? »

**Chanson 2 : sur l'air de *À la pêche aux moules***

« Je roule, je roule sur mon hoverboard  
Et je glisse toute la journée.  
Je bouge, je danse et je me balance,  
J'aime beaucoup m'amuser !  
Rejoins-moi pour danser et pour rigoler ! »

**Chanson 3 : création VTech®**

« Quand je suis sur mon hoverboard, je m'élançe et puis j'avance,  
Aller-retour, demi-tour, je roule et parcours les alentours ! »

## LISTE DES MÉLODIES

1. *Enroulez le fil*
2. *Bingo*
3. *The Entertainer*
4. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
5. *Roulez, roulez, chemin de fer*
6. *Skip to My Lou*



7. *Passe, passe, passera*
8. *Lundi matin*
9. *Le Fermier dans son pré*
10. *Elle descend de la montagne*
11. *Il court, il court, le furet*
12. *Tous les animaux du monde*
13. *Dans la ferme de Mathurin*
14. *Ainsi font, font, font*
15. *Les Roues de l'autobus*

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Titou, mon toutou hoverboard**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## **Besoin d'aide sur nos produits ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## **Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

