vtech® Baby

Manuel d'utilisation

Spirale musicale des P'tits copains

91-003756-002 FR

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Spirale musicale des P'tits copains** de **VTech®**. Félicitations !

Cette jolie spirale d'éveil s'accroche facilement sur l'anse d'une poussette ou d'un siège coque. Ses couleurs vives et son soleil lumineux stimulent la vue de Bébé tandis que les chansons et les phrases amusantes éveillent sa curiosité pour des heures de rigolade et des promenades musicales.



522105 Manual.indd 2 2019/10/18 16:15:59

CONTENU DE LA BOÎTE

- Une **Spirale musicale des P'tits copains** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation de la pile

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si une pile est présente dans le jouet, retirer cette pile en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer une pile AAA/LR03 en respectant le schéma situé dans le compartiment à pile. L'utilisation d'une pile neuve est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le compartiment à pile et s'assurer que les vis sont bien serrées.



522105 Manual.indd 3 2019/10/18 16:15:59

Mise en garde

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

522105 Manual.indd 4 2019/10/18 16:15:59

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

⚠ ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, la **Spirale musicale des P'tits copains** doit être attachée à une poussette ou un siège auto. Assurez-vous que les attaches sont correctement fixées avant de laisser votre enfant jouer avec la spirale.

Ne pas utiliser ce jouet lorsque votre véhicule est en mouvement. Ne pas ajouter d'attaches supplémentaires. Afin de prévenir tout risque de blessure ou de strangulation, veillez à respecter les consignes d'attache fournies dans ce manuel d'utilisation.

522105 Manual.indd 5 2019/10/18 16:15:59

FONCTIONNALITÉS

1. **Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**

   Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** 🔈 ou sur la position **Volume fort** 🔊. Vous entendrez une phrase d'introduction et une chanson. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** ●.



2. **Liens d'attache**

   Enrouler la **Spirale musicale des P'tits copains** sur le support de votre poussette ou siège auto puis attacher fermement les liens d'attache situés aux extrémités du jouet. Vérifier régulièrement que la spirale est solidement attachée avant de laisser l'enfant jouer avec.

3. **Arrêt automatique**

   Pour préserver la durée de vie du jouet, la **Spirale musicale des P'tits copains** s'éteint automatiquement après 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **soleil lumineux** ou bien tirer sur la **poignée**.

Note :

Si le hochet s'éteint pendant que votre enfant joue ou si la lumière du bouton lumineux s'affaiblit, nous vous conseillons de changer la pile.

522105 Manual.indd 6 2019/10/18 16:16:00

ACTIVITÉS

1. Soleil lumineux

Appuyer sur le **soleil lumineux** pour découvrir les couleurs, les animaux et entendre des chansons et des sons amusants. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



2. Poignée à tirer

Tirer sur la **poignée** pour entendre des sons rigolos, des jolies mélodies et une chanson. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



LISTE DES MÉLODIES

1. *A-Tisket, A-Tasket*
2. *Bingo*
3. *Pomme de reinette*
4. *Sur le plancher*
5. *Ainsi font, font, font*
6. *Jean Petit*
7. *London Bridge*
8. *À la volette*
9. *Dansons la capucine*
10. *Skip to My Lou*

522105 Manual.indd 7 2019/10/18 16:16:02

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Twinkle, Twinkle, Little Star*

« Allons, partons en promenade

Pour des heures de rigolade.

Voici le chat, miaou, miaou, miaou.

Et puis le chien, wouf, wouf, wouf.

Quant à moi, je nous éclaire

De mes plus belles lumières. »

Chanson n° 2 : sur l'air de *Roulez, roulez, chemins de fer*

« Ce petit chien est le plus malin !

Mais il est surtout très câlin ! »

Chanson n° 3 : création VTech®

« Dans le miroir, je te vois.

Regarde-toi ! Tu es bien là. »

Chanson n° 4 : sur l'air de *Trois p'tits chats*

« C'est chat plein de joie,

Ce p'tit chat, chat, chat,

Il adore grimper aux arbres et jouer avec toi. »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer la **Spirale musicale des P'tits copains**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer la pile lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

522105 Manual.indd 8 2019/10/18 16:16:02

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer la pile.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre la pile.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer la pile par une pile neuve.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

522105 Manual.indd 9 2019/10/18 16:16:02

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***

TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.
91-003756-002 FR